PHILIPS



Philips GmbH, Bereich Technische Spielwaren Postfach 10 14 20, 2000 Hamburg 1

O

00

SH M.B.L.E. 80, Rue des Deux Gares, B - 1070 Brüssel Waldmeier AG Auf dem Wolf 30, CH - 4052 Basel

Spiel + Sport, H. Stadlbauer Paris-Lodron-Str. 9, A - 5027 Salzburg

D. E. Parodi Via Secca 14 A, I - 16010 Manesseno/Genua

Svenska A/B Philips Servex Dep.
Tegeluddsvägen 9, S - 10250 Stockholm 27

S

ES 2218 Las Vegas super color



1978/1

Bereich Technische Spielwaren, Mönckebergstr. 7, 2000 Hamburg 1

Herausgeber: Philips GmbH

ES 2218 Las Vegas super color

Batterie einsetzen

Batteriedeckel zurückschieben und den Batteriehalter herausnehmen. 6 Mignonzellen R 6 (Z. B. PHILIPS R6 HD, R6 DD) entsprechend der Kennzeichnung im Batteriehalter einsetzen. Danach den bestückten Batteriehalter in das Fach zurücklegen (Abb. 2) und den Deckel-schließen.

Netzteil anschließen

Wahlweise kann auch anstelle der Batterien das elektronisch stabilisierte Netzteil ES 2297 in die Buchse – an der Stirnseite neben dem Antennenkabel – gesteckt werden.

Vorsicht: Andere nicht stabilisierte Netzgeräte können das Tele-Spiel zerstören.

Anschluß an das Fernseh-Gerät

Das Steuergerät ist mit einem 3 m langen Anschlußkabel mit Stecker ausgerüstet, der in die runde Antennenbuchse (75 Ohm) des Fernseh-Gerätes gesteckt wird. Dazu ist der Antennenstecker der Fernsehantennenanlage aus dem Fernseh-Gerät zu ziehen.

Altere Fernseh-Geräte, die noch mit zwei getrennten Antennenbuchsen (VHF und UHF) ausgerüstet sind, werden über den Zwischenstecker, Bestell-Nr. ES 2299, mit der VHF-Buchse verbunden.

Einstellung am Fernseh-Gerät

Bei älteren Geräten Kanalwähler auf Kanal 2, 3 oder 4 einstellen. Bei neueren Geräten eine der freien Programmwahltasten auf Kanal 2, 3 oder 4 (Abb. 3) einstellen. Auf dem Foto sind die Tasten 1 (and 4 auf Kanal 3 eingestellt. Bitte Bedienungsanleitung des Fernsch-Gerätes beachten.

Nach dem Einschalten des Fernseh-Gerätes Kontrast- und Helligkeitsregler auf einen mittleren Wert einstellen und den Lautstärkeregler zurückdrehen.

Einschalten des Gerätes

Den Ein-Aus-Schalter auf \circ und den Spiel-Wahlschalter auf \square stellen.

Einstellen des Bildes

Mit dem Knopf wird das Bild eingestellt. Auf dem Bildschirm erscheint ein Spielfeld, das auf beste Bildqualität abgestimmt werden muß. Sollte das Bild schräge Linien zeigen, unstabil sein oder filmmern, muß der Knopf •• so lange gedreht werden, bis das Bild deutlich einrastet und stillsteht.

Schwarz-Weiß-Geräte

Die Helligkeit des Fernseh-Gerätes wird so eingestellt, daß der Hintergrund grau ist. Sollte das Bild bei Geräten mit Bildfangregler durchlaufen, muß dieser an der Rückseite Ihres Fernsehempfängers so weit gedreht werden, bis das Bild

Bei Farbgeräten

wird die Helligkeit des Fernseh-Gerätes so eingestellt, daß der Hintergrund grau ist. Mit dem Farbsättigungsregler können die Farben der Bildelemente beliebig kräftig eingestellt werden.
Die Farben stehen nur dann ruhig, wenn der Knopf

andregler

••• richtig eingestellt ist.

Dieses Spiel ist mit dem neuartigen Vario-Handregler ausgerüstet, der es gestattet, den Schläger durch eine gleichartige Betätigung am "Steuerknüppel" frei über das Spielfeld zu bewegen. Mit den Handregler-Tasten wird "eingeworfen".

piele

Mit dem Grundgerät können die Spiele 1 bis 8 mit dem Spiel-Wahl-Schalter eingestellt werden. Dieser Schalter muß jeweils genau in der Mitte des gewünschten Spiels einrasten.

Variationsmöglichkeiten

- Die Bildgeschwindigkeit kann von langsam
 — auf veränderlich → umgeschaltet werden.
 Bei "veränderlich" beginnt der Ball langsam und steigert seine Geschwindigkeit, wenn er von den Schlägern mehrmals getroffen wurde.
- Jeder Schläger kann auf groß

 umgeschaltet werden.

Spiel 1

Eishockey

Spiel-Wahlschalter auf Stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Azeige auf 0 : 0.
Beide Handregler-Tasten drücken.

Der Puck fliegt über das Spielfeld und soll in eines der seitlichen Tore geschossen werden. Dabei besitzt jeder Spieler einen "Torwart" und einen "Stürmer", die mit dem Handregler bewegt werden. Der "Stürmer" kann sich frei über das gesamte Spielfeld bewegen, der "Torwart" dagegen nur in der Senkrechten.

Die Abschlagrichtung kann, je nachdem wie Puck und Spieler aufeinandertreffen, geändert werden. Kommt der Puck aus Richtung gegnerischem Tor, kann er durch den "Stürmer" zurückgeschlagen werden, kommt der Puck aus der Richtung des eigenen Tores, fliegt er in derselben Richtung weiter, wird aber durch den "Stürmer" abgelenkt. Die Spielstand-Anzeige zeigt die geschossenen Tore an. Der Puck muß mit den Handregler-Tasten

erneut ins Spiel gebracht werden und wird von den Banden zurückgeworfen. Das Spiel endet, wenn ein Spieler 15 Punkte er-

Spiel 2

reicht hat. Tennis

Spiel-Wahlschalter auf Stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0:0.

Der Spieler, der den Aufschlag hat, drückt die Handregler-Taste. Nach 5 Aufschlägen wechselt der Aufschlag zum Gegner.

Wenn ein Spieler 15 Punkte erreicht hat, endet das Spiel.

el-Wahlschalter auf 🗊 stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0:0.

Aufschlag (Drücken der Handregler-Taste) hat der Spieler, dessen Farbe der Ball zeigt. Nur dieser Spieler kann Punkte erzielen, wenn der Gegner einen Fehler macht.

Macht der aufschlagberechtigte Spieler selbst einen Fehler, wechselt der Aufschlag.

Es muß der Spieler den Ball treffen, dessen Farbe er zeigt. Die Spieler müssen darauf achten, daß der Ball nur von vorne geschlagen wird.
Das Spiel endet, wenn einer der Spieler 15 Punkte

rbball

Spiel 4

erreicht hat.

Spiel-Wahlschalter auf

stellen. Dann die Taste Start drücken, dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0 : 0.

Beide Spieler drücken gleichzeitig die Handregler-Taste. Der Ball bewegt sich über das Spielfeld und muß von den Spielern jeweils in den gegnerischen Korb geworfen werden. Kommt der Ball aus Richtung gegnerischem Korb, kann er durch einen Spieler zurückgeschlagen werden. Kommt der Ball aus der Richtung des eigenen Korbes, fliegt er in derselben htung weiter, wird aber durch den Spieler abglenkt.

Die Spielstand-Anzeige zeigt die geworfenen Körbe. Das Spiel endet, wenn ein Spieler 15 Punkte erreicht hat.

Trainingswand

Spiel 5

Spiel-Wahlschalter auf stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0.0.

Handregler-Taste drücken. Der Ball muß von dem Spieler so geschlagen werden, daß er im Spielfeld verbleibt. Dabei zählt die blaue Anzeige die getroffenen Schläge. Nur wenn der Spieler 15 Punkteerreicht, hat er das Spiel gewonnen. Sollte der Ball vorher ins "Aus" gehen, ist dies ein Punkt für die rote Anzeige, und alle bisherigen Treffer der blauen

Anzeige werden gelöscht. Wenn die rote Anzeige 15 Punkte anzeigt, ist das Trainingsziel erreicht.

Fußball Spiel-Wahlschalte

Spiel 6

Spiel-Wahlschalter auf Stellen. Dann die Taste Start drücken, dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0:0.

Anstoß hat die "Elf", deren Farbe der Ball zeigt. Hat also z. B. die rote Mannschaft ein Tor geschossen, liegt der Ball auf der Mittellinie – nimmt die blaue Farbe an – so daß jetzt die blaue Mannschaft Anstoß hat. Das Spiel endet, wenn eine "Elf" 15 Tore geschossen hat.

Korbball-Training

Spiel 3

Spiel-Wahlschalter auf II stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0 : 0.
Handroderhate drücken Es muß vorsucht worden.

Handreglertaste drücken. Es muß versucht werden, den Ball mit möglichst wenigen Würfen in den Korb zu werfen.

Die blaue Anzeige zeigt an, mit wie vielen Würfen dies gelungen ist. Die rote Anzeige zeigt die bisher erzielten Korbwürfe.

Das Spiel endet, wenn die rote Anzeige 15 Treffer anzeigt.

Spiel 8

Gitterball

Spiel-Wahlschalter auf 🗷 stellen. Dann die Taste Start drücken; dadurch steht die Spielstand-Anzeige auf 0:0.

Beide Handreglertasten drücken. Wenn die blaue Partei einen Punkt erzielen will, muß der Ball durch das linke rote Gitter ins "Aus" fliegen und umgekehrt. Durch Bewegen der Gitter muß verhindert werden, daß der Ball auf die eigene Seite kommt. Das Spiel endet, wenn eine Anzeige 15 Punkte zeigt.

Batteriewechsel

Sollte das Bild nach längerer Betriebszeit unstabil werden (starkes Bildzittern, ständiges Nachstellen des Knopfes – Bildeinstellung –) oder sollten einige Spielfunktionen nicht mehr einwandfrei arbeiten oder sollten Bildelemente ihre Form verändern, sind die Batterien verbraucht und müssen ersetzt werden.

Alte Batterien sofort aus dem Batteriehalter entfernen. Die Batterien sollten auch herausgenommen werden, wenn das Tele-Spiel längere Zeit nicht benutzt wird.

Zubehö

Bei häufigem Spiel ist es empfehlenswert, das elektronisch stabilisierte Netzgerät PHILIPS ES 2297 zu benutzen.

Nicht stabilisierte Netzgeräte können das Tele Spiel zerstören.

N

tore starting your first game. Please read the instructions for use carefully be-

Inserting the battery

marks in the battery holder. Put the battery holder with the battery back into the compartment (figure Philips R6 HD, R6 DD) in accordance with the Push back the battery lid and take out the battery closing the lid afterwards. holder. Insert 6 "Mignon" batteries R6 (for instance

Connecting a mains unit

your Tele Game. Attention: other (unstabilised) mains units may ruin stabilised Mains Unit, ES 2297, which is connected via the socket next to the antenna cable at the front Instead of batteries you can use an electronically

Connected to the TV set

The control unit has a connecting cable, 3 mtrs. long, which is fitted with a plug suitable for the round antenna socket (75 Ohms) of your TV set. The antenna plug of your TV antenna system has to be removed from the set.

For older models with two separate antenna sockets 2299 - has to be used for connecting the cable to (VHF and UHF), an adapter – order number ES

Tuning-in the TV set

or 4. If you have a newer TV set, use on of the vacant programme selectors on channels 2, 3 or 4 (figure 3). On this photo buttons 1 and 4 are set to For older models set the channel selector to 2, 3

brightness to average and turn the volume down. After switching on the TV set, turn contrast and Please read the instructions for use of your TV set

Switching on the set

Turn the On/Off-switch to o and the game selector

Adjusting the picture

be unstable or flickering, control ••• has to be turned oblique lines on the screen or should the picture the best possible picture quality. Should there be field appears on the screen and has to be tuned to The picture is adjusted with button . The playing

Black-and-white sets

ner that the background is grey. Should the picture Brightness of the TV set is adjusted in such a mannot hold (for sets with picture stability control) the

> until the picture is stable. latter, at the back of your TV set, has to be turned

For Colour TV sets

Brightness of the TV set is adjusted in such a manlour saturation control the colours of the picture elements can be adjusted according to taste ner that the background is grey. By turning the co-The colours are properly defined when button •••

Manual control

is correctly adjusted

treely over the playing area by moving the control This game is equipped with the new Vario-type manual control making it possible to move the bat ,throwing in". accordingly. The manual controls are used

Games

exactly in the centre of the disired game. Game Selector Switch. This switch has to click With the basic unit, Games 1 to 8 can be set on the

Possible Variations

1) The picture speed can be switched from "slow" to "variable" + . When set to "variable", the ball starts slowly, increasing its speed when hit by the bats several times.

2) Each bat can be switched from large

to small

or vice versa.

on the manual control Ice Hockey the score display will be 0 : 0. Press both buttons

a "goalkeeper" into one of the goals at both sides. Each player has manually. The "forward" can be moved freely over can only be moved up and down. the complete playing area while the "goalkeeper The puck appears on the screen and is to be kicked ' and a "forward" which he can move

one's own goal it travels in the same direction but from the opposite goal, it can be returned by the forward. If the puck travels from the direction of will be reflected by the forward "shots The direction of serving can be changed depending The score display gives the number of "shots" (high upon how puck and player collide. If the puck trav-

by the cushions pressing the thrown-in button and will be reflected tone). The ball must be re-entered into the game by

The game ends when one player has scored 15.

Game 2

so that the score display will be 0:0. Set Game Selector to . Then press Start button The player who is serving presses the manual con-

game ends, when one of the players has scored 15.

trol. Servers alternate after 5 services each. The

so that the score display is 0:0 Set Game Selector to . Then press Start button,

the other one. can score a point if his opponent makes a mistake. by pressing the manual control button. He alone If the ball is "his" colour, the player serves the ball If he makes a mistake himself, the ball is served by

It must be observed that the ball may only be hit from the front The game ends when one of the players has scored The ball has to be hit by a bat of the same colour

Basket Ball

so that the score is 0:0. t Game Selector to . Then press Start button

Game 4

Grid ball

Both players press the manual control button simulsame direction but will be deflected by the player. from the direction of the opposite basket, it can be be thrown into the opposite basket. If the ball travels taneously. The ball travels over the playing area to direction of one's own basket, it travels on in the returned by one of the players. If it travels from the

Game 5

Training Wal

so that the score display will be 0:0. Set Game Selector to . Then press the Start button

Only when reaching 15, the player has won the Press the manual control. The ball must be hit by the playing field. The blue display will score the hits. the player in such a manner that it remains within

point is scored on the red display and all previous play shows 15, the training target has been reached nits on the blue one are erased. When the red dis-Should the ball travel out of play before that, one

Game 6

Set Game Selector to . Then press Start button so that the score display will be 0:0.

The team with the same colour as the ball is to kick i. If, for instance, the red team has scored a goal

Game 3

now the blue team has the kick-off. the ball is on the centre line, becoming blue, so that The game ends when one of the teams has scored

15 goals.

Set Game Selector to . Then press the Start but **Basketball Training** Press the manual control. Try to throw the ball into ton, so that the score display will be 0 : 0.

display scores the number of "goals" The game ends when the red display scores 15. blue display shows the number of throws. The red the basket with as few throws as possible. The

Press both manual controls. If the blue side wishes to score a point, the ball must travel out of play that the score display will be 0:0. Set Game Selector to . Press the Start button so

by one of the players. The game ends when 15 points have been scored

travelling to their own sides.

the grids the players must prevent the ball from through the left red grid and vice versa. By moving

Changing the batteries

If the picture becomes instable after a prolonged functions of the game cannot be performed properly or if picture elements change their shape, your batperiod of time (heavy oscillation, frequent re-adjust teries are exhausted and have to be replaced. ment of the picture adjustment knob) or if some Take the old batteries from the battery holder

if your Tele-Game is not used for some time. immediately. The batteries should also be removed

Accessories

If your Tele-Game is used frequently, we recomruin your Tele-Game. PHILIPS ES 2297. Unstabilised mains units may mend to use our electronically stabilised mains unit

attentivement la présente notice d'utilisation. Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de lire boles dans de gris d'intensites différentes. Un téléviseur noir et blanc fait aparaître les sym-

Placement des piles

(fig. 2). respectant les directions illustrées. Replacer le R6 (p. ex. Philips R6 HD, R6 DD) dans le boîtier en et sortir le boitier à piles. Placer 6 piles «crayon» Faire glisser le couvercle du logement des piles dans l'appareil et refermer le couvercle

Branchement au secteur

électronique stabilisée ES 2297 dans la prise qui est sur le devant, à côté du câble d'antenne. A la place des piles, on peut brancher l'alimentation peuvent détruire le Télé-Spiel. Attention: d'autres alimentations non stabilisées

Raccordement au téléviseur

tirer la fiche d'antenne habituellement reliée au de long muni d'une fiche ronde pour prise d'antenne ronde (75 Ohms). Il faut bien entendu. D'abord re-La console centrale est equipée d'un câble de 3 m.

A l'aide de l'accessoire ES 2299, le TELE-SPIEI viseur équipé d'une prise d'antenne à 2 entrées. peut également être raccordé à un ancien télé-

Réglage du téléviseur

sation de votre téléviseur canal 3. Consultez également le manuel d'utilila photo, les touches 1 et 4 ont étré réglées sur le touches de sélection qui restent libres (fig. 3). Sur est à faire sur le canal 2, 3 ou 4 sur l'une des 3 ou 4. Pour les téléviseurs plus récents, le réglage Les anciens téléviseurs sont à régler sur le canal 2,

plétement le son luminosité en position médiane et baissez comviseur, placez les commandes de contraste et de Après raccordement de l'appareil sur votre télé-

Mise en marche de l'appareil

Placer le commutateur «Marche-Arrêt» sur la posi-tion Marche o et le sélecteur de jeu sur la position

Mise en place de l'image

clairement et reste stable tourner le bouton ••• jusqu'à ce qu'elle se place obliques, si elle n'est pas stable ou si elle scintille de façon optimale. Si l'image contient des lignes A l'aide du bouton ≤ faire apparaître l'image sur l'écran (le terrain de jeu) et régler ensuite celle-ci

Téléviseurs noir et blanc

de la réception de l'image, dans le cas où l'image l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'image dedéfile, il faut tourner le bouton de réglage Pour le téléviseurs munis d'un système de réglage Régler la luminosité pour que le fond soit gris.

de façon que le fond soit gris. Avec le réglage de saturation chromatique, on peut régler à volonté Sur les téléviseurs couleurs, régler la luminosité l'intensité des couleurs.

bouton ••• est bien réglé. Les couleurs ne restent stables que quand ē

Commande à mair

Ce jeu est équipé de la nouvelle variocommai sur le terrain «manche à balai», de deplacer librement la raquette qui permet, grâce au maniement simultané ď

mande. On met la balle en jeu avec les boutons de com-

Jeux

Avec l'appareil de base, on peut sélectionner les jeux 1 à 8 à l'aide du sélecteur de jeu. Ce commudu jeu voulu tateur doit toujours être bien positionné au milieu

Possibilités de variantes

1. On peut faire passer la vitesse d'image de lent à changeant →.

plusieurs tois par le raquettes. et augmente sa vitesse quand elle a été touchée Avec "changeant", la balle commence lentement

. On peut faire passer chaque raquette de grande ☐ å petite ☐ et inversement.

Hockey sur glace

être changée suivant le contact entre le puck et seulement à la verticale. La direction du shot peut attaquant se trouvant dans le camp adverse. Ces Chaque joueur dispose d'un gardien de but et d'un dans un des buts se trouvant de chaque côté. 0 – 0. Appuyer sur les deux boutons de comman enfoncer la touche départ, qui met le compteur Enfoncer la touche \(\) du sélecteur de jeu. Ensuite joueurs peuvent être déplacés verticalement à Le puck apparaît sur le terrain et doit être envoye 'attaquant sur tout le terrain de jeu, mais le gardien aide des commandes à main. On peut déplacer

Si le puck vient de la direction du but adverse, direction de son propre but, il peut être dévié par peut être renvoyé par l'attaquant. S'il vient de

a totalisé 15 buts. en jeu avec les boutons de commande; il est renvoye par les murs. Le jeu prend fin quand un joueur La marque indique les buts. Le puck doit être remis

Tennis

Jeu 2

à 0 - 0. Le joueur qui a le service appuie sur le appuyer sur la touche départ, qui met le compteur le service passe à l'adversaire. bouton de commande. Après cinq balles de service, Enfoncer la touche 🖾 du sélecteur de jeu. Ensuite

points Le jeu prend fin quand un joueur a totalisé 15 tion à ne frapper la balle que par devant. indique la couleur. Les joueurs doivent faire attenune faute, le service passe à son adversaire. La leur. C'est seulement ce joueur qui peut marquer mande) est au joueur dont la balle indique la couà 0 - 0. Le service (action sur la touche de comappuyer sur la touche départ, qui met le compteur Enfoncer la touche 🖭 du sélecteur de jeu. Ensuite, balle doit être touchée par le joueur dont elle des points, quand l'adversaire commet une faute i le joueur qui est au service commet lui-même

la même direction et elle est déviée par le joueur. à 0 - 0. Les deux joueurs appuient en même appuyer sur la touche départ, qui met le compteur Le compteur indique les paniers. direction de son propre panier, elle continue dans peut être renvoyée par un joueur. Si elle vient de la balle vient de la direction du pannier adverse, elle chaque fois dans le pannier adverse. Quand la temps sur la touche de commande. La balle se dé-Enfoncer la touche 🖽 du sélecteur de jeu. Ensuite, place sur le terrain et les joueurs doivent la lancer

Quand un joueur a totalisé 15 points, le jeu est fini

Jeu 5

Mur d'entraînement

la marque bleue s'annulent. Quand la marque rouge indique 15 points, le but de l'entraînement point pour la marque rouge et tous les points de coups. C'est seulement quand le joueur a totalisé 15 points qu'il a gagné. Si la balle sort, c'est un Enfoncer la touche 🖪 du sélecteur de jeu. Ensuite, dans le terrain. La marque bleue indique appuyer sur la touche départ, qui met le compteur Jueur doit frapper la balle de manière qu'elle reste 0 - 0. Appuyer sur la touche de commande. Le es

Quand un joueur a totalisé 15 points, le jeu est fini Jeu 3 indique la couleur. Si par ex. les rouges ont marque Le jeu prend fin quand un «onze» a tiré 15 buts. tirer le coup d'envoi. bleu), de sorte que c'est maintenant aux bleus à un but, la balle est sur la ligne de milieu (passe au à 0 - 0. Le coup d'envoi est au «onze» dont la balle

à 0 - 0. Appuyer sur la touche de commande. appuyer sur la touche départ, qui met le compteur Enfoncer la touche 🖫 du sélecteur de jeu. Ensuite, moins de coups possibles. faut essayer de mettre la balle au panier avec le Entraînement au basket Jeu 7

y est arrivé. La marque rouge indique les paniers faits jusque là La marque bleue indique en combien de coups on

Le jeu est fini quand la marque rouge indique 15 paniers.

Balle à la grille

mande. Quand le joueur bleu veut marquer un à 0 - 0. Appuyer sur les deux touches de comappuyer sur la touche départ, qui met le compteur Enfoncer la touche 🗵 du sélecteur de jeu. Ensuite, Le jeu est fini quand la marque indique 15 points. plaçant les grilles, on doit empêcher la balle de rouge, qui est à gauche, et inversement. En dépoint, il faut que la balle sorte en traversant la grille venir dans son camp.

Remplacement des piles

veau le bouton «réglage de l'image») ou si un ou de jeu (fortes vibrations de l'image, régler à nou-Si l'image devient instable après une longue durée changees. normalement, ou si l'image se déforme, c'est que les piles sont plates et qu'elles doivent être plusieurs éléments du jeu ne fonctionnent plus

et les remplacer. Enlever immédiatement les piles usées du boîtier

Les piles doivent également être enlevées si appareil doit rester longtemps sans être utilisée

Acessoire

Il est conseillé d'utiliser un stabilisateur avec cet appareil. Une alimentation non stabilisée pourrait endommager l'appareil.

Jeu 6

Enfoncer la touche 🕲 du sélecteur de jeu. Ensuite,

appuyer sur la touche départ, qui met le compteur

Inserimento delle pile

per estrarre l'apposito contenitore. Introdurre in esso 6 pile adatte da 1,5 V (per esempio PHILIPS R6 HD, R6 DD) secondo lo schema. Quindi rimettere a posto il contenitore (fig. 2) e richiudere il coperchio. Spostare indietro il coperchio del vano delle pile

Collegamento alla rete

A scelta si può anche inserire nella presa – sulla parte frontale vicino al cavo dell'antenna – l'alimentatore elettronico stabilizzato PHILIPS ES 2297. possono danneggiare il telegioco. Attenzione: alimentatori di altro tipo **non stabilizzati**

Collegamento dell'apparecchio

L'apparecchio di comando è munito di un cavo d'allacciamento di 3 metri lunghezza con spina, da inserire nella presa tonda dell'antenna (75 Ohm) del televisore, dopo aver estratto dallo stesso la spina dell'antenna.

di collegamento adatta (per esempio accessorio PHILIPS numerro di catalogo ES 2299), inserita vecchio, equipaggiato con due prese per antenna (VHF et UHF), l'allacciamento si realizza con spina nella presa VHF Nel caso che l'apparecchio televisivo sia di modello

Regolazione dell'apparecchio televisivo

 che non abbia in corso alcuna trasmissione e percio presenti libero lo schermo. Nella foto i tasti 1 e 4 sono regolati sul canale 3. Si raccomanda di Con televisori di tipo più vecchio regolare il selettore di canale sul canale 2, 3 oppure 4. Negli apparecchi più recenti regolare uno dei tasti per la scelta dei programmi su uno dei canali 2, 3 oppure 4 (fig. fare attenzione alle istruzioni per il coretto uso del televisore

medio ed abbassare il volume regolatori di contrasto e di luminosità su un valore Dopo aver acceso l'apparecchio televisivo, portare

Inserimento dell'apparecchio

selettore di gioco sul Posizionare l'interruttore d'inserimento su e

Regolazione del quadro

compare un campo di gioco, che deve essere reso il più nitido possibile, regolando i comandi di contrasto e di luminosità. Se l'immagine mostra delle linee inclinate oppure è instabile o sfarfalla, bisogna Il quadro si regola con la manopola € Sullo schermo girare la monopola ••• finché essa si stabilizzi resti terma

α

Apparecchio in bianco e nero

In televisori con regolatore sul retro dell'apparec-chio, per fermare l'immagine, se quest'ultima si mettesse in movimento, si deve agire su di esso Bisogna regolare la luminosità del televisore in fino a che l'immagine rimane fissa modo che lo sfondo sia grigio.

Televisori a colori

desiderate. colori degli elementi dell'immagine nelle tonalità modo che lo sfondo sia grigio. Col regolatore di saturazione si possono ottenere i Bisogna regolare la luminosità del televisore in

manopola ••• I colori diventano stabili quando è regolata bene la

Regolatori a mano

Con i pulsanti del regolatore a mano si mette in nando le leve di controllo. direzioni (orizzontale, verticale e diagonale), azioamente sul campo di gioco le racchette in tutte di nuovo tipo, che permettono di far muovere liber-Questo gioco è equipaggiato con regolatori a mano ē

campo la palla.

Con questo telegioco si possono scegliere i giochi da 1 a 8 con l'apposito selettore la cui levetta deve essere sempre posizionata esattamente sul numero del gioco prescelto.

Possibili variazioni

- La velocità dell'immagine può essere regolata da dalle racchette. propria velocità quando è stata colpita più volte palla inizia a muoversi lentamente e aumenta "piano" — a "variabile" →. A «variabile» a a
- La misura delle racchette può essere regolata

Hockey (disco) su ghiaccio

Gioco 1

quindi il pulsante di «avvio», l'indicatore di puntegg mostra così 0 : 0. Premere entrambi i pulsanti dei regolatori a mano. Il «disco» si posta velocemente dispone di un "portiere" e di un "attaccante", che si comandano con le leve di controllo. L'attaccante si può manovrare liberamente su tutto il campo di sul campo di gioco e deve essere fatto entrare in una delle due porte. A questo scopo ogni giocatore essere deviato dall'«attaccante». porta, esso prosegue nella stessa direzione e può battuta può essere variata a seconda di come si scontrano disco e «giocatore». Se il disco proviene per tutta la larghezza del campo. La direzione di gioco invece il portiere si sposta solo verticalmente Regolare il selettore di giucco su \(\square \). Premero dall'attaccante», se invece proviene dalla propria dalla porta avversaria, esso puo essere ribattuto

con i pulsanti dei regolatori a mano e viene respinto dalle strisce. Il gioco ha termine quando uno dei segnate. Il disco deve essere reintrodotto in campo giocatori ha segnato 15 reti L'indicatore di punteggio mostra il numero di porte

Tennis

un giocatore raggiunge 15 punti il gioco ha termine. battute il «servizio» passa all'avversario. Quando preme il pulsante del regolatore a mano. Dopo il pusante di «avvio», l'indicatore di punteggio mostra così 0 : 0. Il giocatore che ha il servizio Disporre il selettore di gioco su . Premere quindi

Gioco 3

Squash

il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra cosi 0 : 0. Inizia il servizio (premere il pulsante del dello stesso colore della palla. regolatore a mano) il giacatore che ha la racchetta Disporre il selettore di gioco su 🔟. Premere quindi

avversario commette un errore. Solo questo giocatore può fare punti, quando il suo e il giocatore cui spetta la battuta di inizio immettere un errore, il «sevizio» passa all'avver-

viene battuta solo in avanti A colpire la palla deve essere il giocatore che ha la sario racchetta dello stesso colore della palla medisima. giocatori devono far attenzione al fatto che la palla gioco ha termine quando uno dei giocatori ha

Gioco 4

Pallacanestro raggiunto i 15 punti

quando un giocatore ha raggiunto i 15 punti numero di canestri segnati. Il gioco ha termine giocatore. proviene dal proprio canestro, continua a muoversi può essere ribattuta all'indietro dal giocatore. Se Se la palla proviene dal canestro avverso, essa lanciata dai giocatori nel «canestro» dell'avversario. "palla" si sposta sul campo di gioco e deve essere così 0 : 0. Entrambi i giocatori premono contemporaneamente il pulsante del regolatore a mano. La Disporre il selettore di gioco su ⊞. Premere poi il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra nella stessa direzione, ma può essere deviata dal L'indicatore di punteggio mostra

Allenamento tennistico al muro Gioco 5

modo tale da farla rimanere sul campo di gioco. L'indicatore blu segna le battute riuscite. Il giocatore che realizza 15 (blu) ha terminato soddisfacentemano. La palla deve essere battuta dal giocatore segna 15 punti, l'allenamento è terminato negativablu vengono cancellati. Quando l'indicatore rosso viene segnato un punto sull'indicatore rosso, e tutti mente il suo allenamento. Se la palla vola «fuori» il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra così 0 : 0. Premere il pulsante del regolatore a Disporre il selettore di gioco su . Premere quindi punti segnati fino a quel momento sull'indicatore

Disporre il selettore di gioco su ☑. Premere quindi il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra così 0 : 0. Dà il calcio d'inizio »l'undici», che ha lo rossa ha segnato un goal, la palla sta sulla linea di stesso colore della palla. Se ad esempio la squadra riprende gioco la squadra blu. meta campo e assume colore blu, in modo che ora

15 reti _a partita ha termine quando un «undici» ha segnato

Allenamento alla pallacanestro

Gioco 7

mano. Bisogna cercare di lanciare la palla in canestro col minor numero di tiri. L'indicatore blu indica con quanti tiri si è riusciti ad andare in cosi 0: citi fino a quel momento il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra così 0 : 0. Premere il pulsante del regolatore a Disporre il selettore di gioco su 🖫. Premere quindi canestro. Quello rosso mostra il numero di tiri rius-

rosso segna 15 punti. Una fase di allenamento termina quando l'indicatore

Pallo-prigioniera

Gioco 8

deve impedire che la palla venga verso la propria zona. Il gioco ha termine quando uno degli indicarossa a sinistra e viceversa. Muovendo la grata, la palla deve uscire all'esterno attraverso la grata a mano. Se la squadra blu vuole segnare un ponto cosi 0 : 0. Premere entrambi i pulsanti dei regolatori Disporre il selettore di gioco su 🗟 Premere quindi tori di punteggio segna 15 punti. il pulsante «avvio», l'indicatore di punteggio mostra

Rinnovo delle pile

sono scariche e vanno cambiate. Estrarre subito le vecchie pile dall'apposito contenitore. Bisognerebbe commonus ballicatione. Quando il quadro diventa instabile dopo lungo Bisognerebbe comunque togliere sempre le pile dal contenitore quando il TELEGIOCO non viene lazione dell'immagine stessa), o quando funzioni di gioco non avvengono più alla perfezione, oppure quando alcuni elementi dell'immagine gine, continuo uso della manopola relativa regotempo di funzionamento (forte tremolio dell'immaalcune

Alimentatore elettronico stabilizzato PHILIPS

usato per lungo tempo.

Giocando frequentemente e di continuo per lunghi periodi, è consigliabile adoperare, anzichè le periodi, e consigliabile adoperare, anziché le pile, alimentatore elettronico stabilazzato PHILIPS No.

ES 2297.
Un alimentatore non stabilizzato può provocare danni al TELEGIOCO.

S

Basketboll-träning

och vid svartvit TV i olika grå nyanser en färg-TV så framträder spelarsymbolerna i färg spelplan på bildrutan. Vid anslutning av spelet till anslutes till en svartvit- eller färg-TV framträder en (bild 1) försedd med två fjärrkontroller. När spelet Telespelet ES 2218 består av en manöverenhet

Insättning av batterier

igenom nedanstående instruktioner.

Den som spelar första gången bör noggrant läsa

Skjut tillbaka batterilocket och ta ut batterihållaren. Sätt in 6 st mini-stavbatterier R6 (t ex PHILIPS ningarna i batterihållaren (bild 2). R6 HD, R6 DD) och placera dem som beteck-

Anslutning av nätdel

spelets framsida anslutes till uttaget bredvid signalledningen på transformator ES 2297 användas. Transformatorn Som alternativ till batterier kan Philips stabiliserade

Varning: lcke stabiliserade transformatorer kar

Anslutning till TV-apparaten

Manöverapparaten har en 3 m lång anslutnings-kabel med stickpropp, som ansluts till det runda antennuttaget (75) på TV-mottagaren, sedan antennkontakten först avlägsnats.

mellankontakt. Fråga Er handlare rata antennuttag (VHF och UHF) ansluts via er Aldre TV-apparater som är försedda med två sepa-

Inställning av TV-mottagaren

man in en av de lediga programväljar-knapparna på kanal 2, 3 eller 4 (bild 3). På bilden är knapparna på kanal 2, 3 eller 4. På nyare apparater trycker tillbaka reglaget för ljudstyrkan. in kontrast och ljusstyrka på ett mellanvärde. Vrid bruksanvisning. Koppla på TV-mottagaren och ställ 1 och 4 inställda på kanal 3. Se även TV-apparatens På äldre TV-apparater ställer man in kanalväljaren

Tillkoppling av Tele-spelet

Ställ omkopplaren på o och spelväljaren på 🛚

Tennis

Bildinställning

blir stabil och tydlig. diagonala linjer, tryck ner knappen ••• tills bilder Skulle bilden vara ostabil, flimra eller uppträda som skärmen avstecknar sig bilden av en spelplan vilken Med knappen

ställer man in bilden. På bildusteras in så att bästa möjliga skärpa uppnås.

Svartvit TV

Bildskärmens ljusstyrka ställs in så att bakgrunder blir grå

bilden blir stabil justeringsknapp på mottagarens baksida vridas tills Skulle bilden börja "rulla", så måste motsvarande

0

Färg-TV

Fininställning av färgen sker med knappen ••• färger att framträda svaga eller kraftiga. färgjusteringsknappen kan man få symbolernas Ljusstyrkan ställs in så att bakgrunden blir grå. Med

Fjärrkontroller

Utspel av bollen sker med knappen på handmöjliggör att spelarsymbolerna kan flyttas i alla riktningar på spelplanen. Detta spel är törsett med fjärrkontroller vilket

Variationsmöjligheter

. Bollhastigheten kan kopplas om mellan långsam. och efter upprepade returneringar ökar hastig-Med inställningen i läge → startar bollen långsam. → och automatisk →

Spelarsymbolermas storlek kan ändras genom omkopplare

stor och

liten

Ishockey

däremot kan endast flyttas lodrätt. Slagriktningen att skjuta in pucken i motståndarens mål. Ställ spelväljaren på \(\) Tryck ner startknappen egna målet så glider den vidare med oförändrad baka av "forwarden". Kommer pucken från det pucken från motståndarens mål kan den slås tillkan ändras beroende på träffpunkten. Kommer Varje sida har en "målvakt" och en "forward", som och poängmarkeringen visar 0 – 0. Båda spelarna riktning, men kan slås åt sidan av "forwarden" kan röra sig fritt över hela spelplanen, målvakten kan manövreras med handreglagen. Forwarden Pucken kommer nu ut på spelplanen och det gäller trycker in knappen på respektive handreglage.

Poängmarkeringen visar antal mål för respektive sida. Efter varje mål måste knappen på handreglaget tryckas in föt att pucken återigen skal

Spelet avslutas när en spelare erhållit 15 mål.

Spel 2

och poängmarkeringen visar 0 – 0. Ställ spelväljaren på 🖸 Tryck ner startknappen pen på handreglaget. Servebyte sker efter att Den spelare som skall börja serva trycker in knaprespektive spelare servat 5 gånger.

Spel 3

Spelet avslutas när en spelare erhållit 15 poäng.

Det gäller för spelarna att se upp så de endast serven över till motståndaren. Ställ spelväljaren på 🖭 Tryck ner startknappen kan erhålla poäng. Vid fel från den servande går lens börjar serva. Endast den servande spelaren Den spelare vars färg överensstämmer med boloch poängmarkeringen visar 0 – 0.

> tive spelare. träffar bollen när den har samma färg som respek-

Spelet avslutas när en spelare erhållit 15 poäng. Basketbol

bollen i riktning från den egna korgen, går den korg kan den slås tillbaka av spelaren. Kommer det för spelarna at "kasta" bollen i motståndarens trycker samtidigt in knappen på respektive handoch poängmarkeringen visar 0 – 0. Båda spelarna Ställ spelväljaren på III. Tryck ner startknappen sidan av spelaren. Poäng ges vid varje tillfälle bollen korg. Kommer bollen i riktning från motståndarens reglage. När bollen kommit ut på spelplanen gäller vidare med oförändrad riktning, men kan slås åt stas genom korgen.

Jelet avslutas när en spelare erhållit 15 poäng.

Träningsvägg

pen på handreglaget och poängmarkeringen visar 0 - 0. Tryck in knap-Det gäller nu för spelaren att bollen förblir i spel Ställ spelväljaren på . Tryck ner startknappen

poäng tas bort. är spelet slut och spelaren har vunnit spelet. Missar spelaren blir det röd poängmarkering och alla blå spelaren uppnåt 15 poäng på den blå markeringen Blå poängmarkering visar antalet träffar. När

slut och spelaren har förlorat. När den röda markeringen fått 15 poäng är spelet

Spel 6

Fotboll

exempelvis rätt lag skjutit mål, hamnar bollen som Ställ spelväljaren på . Tryck ner startknappen och poängmarkeringen visar 0 – 0. "Avspark" sker Spelet avslutas när ena laget uppnått 15 mål sparken genom att trycka in handreglageknappen nu är blå på mittlinjen och det blå laget skall göra avatt trycka ned knappen på handreglaget. Efter att från det lag som har samma färg som bollen genom

Spel 4

Ställ spelväljaren på 🗓. Tryck ner startknappen och poängmarkeringen visar 0 – 0. Tryck in knapantalet kast igenom korgen. bollen i korgen och den röda markeringen visa pen på handreglaget. Försök "kasta" bollen i korgen ingen visar antal kast som behövs för att kasta med så få kast som möjligt. Den blå poängmarker-

Spelet avslutas när spelaren fått 15 bollar genom Korgen.

Labyrintspel

Båda spelarna trycker in knappen på respektive Ställ in spelväljaren på . Tryck ner startknappen och poängmarkeringen visar 0 – 0.

att gå ut på den egna sidan, om så sker får motståndaren poäng För att exempelvis blå spelare skall erhålla poäng Genom att röra gallret förhindrar spelaren boller måste bollen gå igenom det vänstra röda gallret handreglage.

Spel 5

Spelet avslutas när ena spelaren erhållit 15 poäng

Byte av batterier

erna måste då omedelbart avlägsnas och bytas ut korrekt eller bilddetaljer ändrar form, så är del pen) eller om vissa spelmoment inte maste ständigt justeras med bildinställningsknapanvändas under en längre tid. mot nya. Batterierna bör tas ut om spelet inte ska tecken på att batterierna är utbrända. Alla batteri-Om bilden efter en blir instabil (den fladdrar och tungerar

Tillbehör

Om man spelar ofta, är der lämpligt att använda PHILIPS stabiliserade transformator nr ES 2297. Icke stabiliserade transformatorer kan skada Tele-



Bildeinstellung (VHF Kanal 2, 3, 4)

Farbregler



schnell

langsam

Ballgeschwindigkeit



groß

klein

Schlägergröße



Gitterball



Korbball-Training



Fußball



Trainingswand



Korbball



Squash



Tennis







Ein

9

9

Start

Aus

Spiel-Wahlschalter

Eishockey

Game Selector

Start

읔

Ice Hockey

Tennis

Squash

Training wall

Basket ball

Football

Basket ball training

Grid-ball

small size of bat

speed of ball


large


slow

fast

picture adjustment (VHF channels 2, 3, 4)

colour control










Abb. 1

balle à la grille rapide lente grande petite réglage de l'image (canaux VHF 2, 3, 4) vitesse de balle taille de raquettes football basket squash arrêt entraînement au basket mur d'entrainement marche tennis hockey sur glace sélecteur de jeu n lenta Regolazione del quadro (VHF canali 2, 3, 4) veloce Angolo di rimbalzo della palla grande Misura della racchetta Palla-prigioniera Allenamento alla pallacanestro piccola Pallacanestro Hockey (disco) su ghiaccio Αννίο Calcio Allenamento tennistico al muro Squash Disinserito Inserito Tennis snabb Bildinställning (VHF kanal 2, 3, 4) längsam Bollhastighet stor liten Basketboll-träning Fotboll Spelarstorlek Träningsvägg Start Labyrintspel Ishockey Från Basketboll Spelväljare ≝ S Squash Tennis

régulateur de couleur

Regolazione del colore

Färgjustering

